

Utilización de la gráfica

1. Para determinar el exceso de aire, trazar una vertical del valor correspondiente al O_2 y/o CO_2 y leer en el eje X.
2. Para determinar el CO_2 a partir del O_2 trazar una vertical de la curva del O_2 a la del CO_2 dependiendo del combustible y leer en el eje Y.

